

## **ACCESSORI PROFILI ANTINE** Door profile accessories

### **CF.0221SF**

Confezione piastrine e viti di fissaggio per profilo 2606.

Attenzione: prima di inserire il profilo 2606 fissare le piastrine e le viti nei fianchi.

Set plates and screws for 2606 profile.

Attention: before inserting the 2606 profile fix plates and screws on the cabinet sides.

| <b>Code</b>      | <b>unit</b> | <b>min. order (Mt)</b> | <b>qty/box (No)</b> | <b>Kg/box</b> |
|------------------|-------------|------------------------|---------------------|---------------|
| <b>CF.0221SF</b> | No x No     | 500                    | 500                 |               |



Confezione:

Kit:

- 007/Z: n° 4 piastrine
- VTZ3x16TSP: n° 8 viti
- 007/Z: n° plates
- VTZ3x16TSP: n° screws

